SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue, Washington, 98005 USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax (425) 643 - 9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1018
CALIBRATION DATE: 19-Sep-07

SBE4 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Seimens/meter

GHIJ COEFFICIENTS

```
g = -4.08561416e+000
h =  4.62027696e-001
i = -3.10046937e-004
j =  4.13274580e-005
CPcor = -9.5700e-008 (nominal)
CTcor =  3.2500e-006 (nominal)
```

ABCDM COEFFICIENTS

```
a =  4.94891367e-006
b =  4.61051053e-001
c = -4.08275698e+000
d = -9.08053524e-005
m =  4.6
CPcor = -9.5700e-008 (nominal)
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREO (kHz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
0.0000	0.0000	0.00000	2.97547	0.00000	0.00000
-1.0002	34.9324	2.81304	8.34768	2.81306	0.00002
0.9998	34.9324	2.98492	8.56666	2.98491	-0.00001
14.9998	34.9342	4.28452	10.06701	4.28445	-0.00007
18.4998	34.9339	4.63226	10.43130	4.63232	0.00006
28.9998	34.9321	5.71912	11.49331	5.71915	0.00003
32.4998	34.9261	6.09294	11.83585	6.09292	-0.00003

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / 10(1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

Conductivity = $(af^m + bf^2 + c + dt) / [10 (1 + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = (instrument conductivity - bath conductivity) using g, h, i, j coefficients